

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 160

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 160 0,8 V3	str. 7
TREZO 160 1,1 V2	str. 8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	str. 9
TREZO 160 0,8 V2 HV	str. 10
TREZO 160 1,1 V2 HV	str. 11



Wałki 160 0,8 (łożyska) no. 21

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8 V3



Wałki 160 1,1 (łożyska) no. 25

Zastosowanie:

TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach



Wałki 160 0,8 (łożyska) HV no.26

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8 V2 HV



Wałki 160 1,1 (łożyska) HV no.27

Zastosowanie:

TREZO 160 1,1 V2 HV