

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 180

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 180 0,8 HV str. 12

TREZO 180 1,1 HV str. 13



Wałki 180 1,1 (łozyska) no. 36

Zastosowanie:

TREZO 180 1,1 HV



Wałki 180 1,1 (tuleje) no. 37

Zastosowanie:

TREZO 180 1,1 HV



Grzebienie 180 1,1 no. 38

Zastosowanie:

TREZO 180 1,1 HV



Grzebienie 180 0,8 no. 39

Zastosowanie:

TREZO 180 0,8 HV