

# CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 180

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 180 0,8 HV

str. 12

TREZO 180 1,1 HV

str. 13



**Łańcuch** no. 27

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Tuleje** no. 28

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Łożyska** no. 29

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Przełącznik z kablem** no. 30

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Koła zębate** no. 31

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Podpory wałków** no. 32

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Podpory grzebieni** no. 33

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Wałek reduktora** no. 34

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV  
TREZO 180 1,1 HV



**Wałki 180 (łożyska)** no. 35

**Zastosowanie:**

TREZO 180 0,8 HV

Zamów ten produkt na:  
[www.skret.biz](http://www.skret.biz)