

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 270

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 270 0,8 HV

str. 14

TREZO 270 1,1 HV

str. 15



Podpory no. 40

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV
TREZO 270 1,1 HV



Kości no. 41

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV
TREZO 270 1,1 HV



Koła zębate no. 42

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV
TREZO 270 1,1 HV



Tulejki no. 43

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV
TREZO 270 1,1 HV



Łożyska no. 44

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV
TREZO 270 1,1 HV



Grzebienie 270 0,8 no. 45

Zastosowanie:


TREZO 270 0,8 HV



Wałki 270 0,8 no. 46

Zastosowanie:

TREZO 270 0,8 HV



Grzebienie 270 1,1 no. 47

Zastosowanie:

TREZO 270 1,1 HV



Wałki 270 1,1 no. 48

Zastosowanie:

TREZO 270 1,1 HV

Zamów ten produkt na:
www.skret.biz